

psi lbf/pol ²	atms.	"H ₂ O	mm H ₂ O	cm H ₂ O	oz/in ²	kgf/cm ²	"Hg	mm Hg (Torr)	cm Hg	mbar	bar	Pa(Nm ²)	kPa	Mpa
1	0,0681	27,71	703,8	70,38	16	0,0704	2,036	51,715	5,17	68,95	0,0689	6895	6,895	0,0069
14,7	1	407,2	10,343	1034,3	235,1	1,033	29,92	760	76	1013	1,013	101325	101,3	0,1013
0,0361	0,00246	1	25,1	2,54	0,5775	0,00254	0,0735	1,866	0,187	2,488	0,00249	248,8	0,249	0,00025
0,001421	0,000097	0,0394	1	0,1	0,0227	0,0001	0,00289	0,0735	0,00735	0,098	0,000098	9,8	0,0095	0,00001
0,01421	0,000967	0,3937	10	1	0,227	0,001	0,0289	0,735	0,0735	0,98	0,00098	98	0,098	0,0001
0,0625	0,00425	1,732	43,986	4,4	1	0,0044	0,1273	3,232	0,323	4,31	0,00431	431	0,431	0,00043
14,22	0,968	394,1	10000	1001	227,6	1	28,96	735,6	73,56	980,7	0,981	98067	98,07	0,0981
0,4912	0,03342	13,61	345,7	34,57	7,858	0,0345	1	25,4	2,54	33,86	0,0339	3386	3,386	0,00339
0,01934	0,001316	0,536	13,61	1,361	0,31	0,00136	0,0394	1	0,1	1,333	0,001333	133,3	0,1333	0,000133
0,1934	0,01316	5,358	136,1	13,61	3,1	0,0136	0,394	10	1	13,33	0,01333	1333	1,333	0,00133
0,0145	0,000987	0,4012	10,21	1,021	0,2321	0,00102	0,0295	0,75	0,075	1	0,001	100	0,1	0,0001
14,504	0,987	401,9	10210	1021	232,1	1,02	29,53	750	75	1000	1	100000	100	0,1
0,000145	0,00001	0,00402	0,102	0,0102	0,00232	0,00001	0,000295	0,0075	0,00075	0,01	0,00001	1	0,001	0,000001
0,014504	0,00987	4,019	102,07	10,207	2,321	0,0102	0,295	7,5	0,75	10	0,01	1000	1	0,001
145,04	9,869	4019	102074	10207	2321	10,2	295,3	7500	750	10000	10	1000000	1000	1

Como usar esta tabela:

- 1 - Achar a coluna com as unidades das quais se deseja fazer a conversão.
- 2 - Descer a coluna até achar "1".
- 3 - Ficando na mesma linha, mover horizontalmente até a coluna para a qual se deseja converter.
- 4 - Multiplicar o número da caixa encontrada, pela quantia da qual se está mudando, para achar o valor convertido.